

Serie HD

Básculas de Contaje



Características

- **Sencilla operación** con teclado de 10 teclas (versión A) o modelos con teclado numérico para la introducción directa de tara, peso promedio de la pieza y tamaño de la muestra (versión B).
- Mejoramiento Automático de Exactitud de Conteo (**ACAI**), para una inigualable exactitud en el conteo
- **Electrónica moderna**, para una operación más eficiente.
- **Función Checa-peso** para operaciones de revisión o llenado de paquetes.
- **Acumulador M+**, para totales acumulativos
- **Adaptador AC incluido o Batería Recargable** (opcional) para la operación portátil o en áreas sin suministro eléctrico
- **Auto-Apagado** automático para ahorrar la vida de la batería
- **Pantalla Desmontable** en los modelos **HC-A/B**, para mayor comodidad y versatilidad al pesar productos de mayor volumen
- **Pantalla de Cristal Líquido LCD** fácil de leer desde cualquier ángulo.
- **Facilidad de uso** mínimo entrenamiento del operador

Especificaciones Técnicas de serie HD

Modelo	HD-12KA	HD-30KA	HD-60KA	HD-12KB	HD-30KB	HD-60KB
Capacidad	12kg	30kg	60kg	12kg	30 kg	60kg
Resolución	2g	5g	10g	2g	5g	10g
Peso Mín. De pieza (en modo de 1/30,000)	0.4 g	1g	2g	0.4g	1g	2g
Peso Mín. De pieza (en modo 1/120,000)	0.1g	0.25g	0.5g	0.1g	0.25g	0.5g
Tamaño de la muestra	5, 10, 25, 50 o 100 piezas			5, 10, 25, 50, 100 pzs. o seleccionable		
Var. de la sensibilidad	220 ppm / °C (5°C ~ 35°C)					
Temperatura de operación	0°C a 40°C (32°F a 104°F), humedad relativa menor al 85% (sin condensación)					
Pantalla	Cristal Líquido LCD / 6 Dígitos			Cristal Líquido LCD / Peso: 5 Dígitos, Peso unitario: 5 Dígitos Conteo: 6 Dígitos		
Alimentación	Adaptador AC, 6 baterías Tipo C o Paquete de Baterías recargables NiCd (AD-1681)					
Duración de la batería	Aprox. 100 horas de operación continua con baterías de magnesio, 200 horas con alcalinas. 20 horas con paquete de baterías NiCd recargable, AD-1681 a 20°C / 68°F					
Tamaño de (mm) Pantalla	300 x 380					
Dimensiones (mm)	411x 470 x 120					
Peso Aproximado	9 kg.					

† Las especificaciones están sujetas a cambio por mejoras sin previo aviso

Opciones:

- HD-03...Interfase serie RS 232C
- HD-04...Salida comparador con relevadores
- HD-05...Interfase serie / Lazo de Corriente 20 mA
- HD-06 Asa portátil HD

Accesorios:

- AD-1681Batería recargable
- AD-1191Impresora compacta
- AD-8118A...Impresor de rutina
- AD-8118B.. Impresora de registros diarios
- AD-8121B.. Impresora compacta

AND

A&D Weighing

...Clearly a Better Value

(408) 263-5333

Fax: (408) 263-0119

Web: www.andweighing.com

E-mail: scales@andweighing.com

1756 Automation Parkway, San Jose, CA 95131, USA